

1. Pliki należy wypakować z folderu Software_Update_Automatic_v2.30.zip i zgrać na pendrive.
2. Podłączamy pendrive do urządzenia Automatic pH/Cl.
3. Wchodzimy w ustawienia - menu serwisowe - aktualizacja oprogramowania - wpisujemy pin 5678 - klikamy start