

Superklar

Gotowy do użycia, skoncentrowany koagulant w płynie



Superklar za jego pomocą można szybko usunąć bardzo duże zmętnienie wody w basenach wyposażonych w filtry dowolnego typu. Preparat jest szczególnie zalecany do niewielkich basenów, wani SPA oraz do filtrów kartuszowych.

Zmętnienie wody tworzą koloidalnie rozproszone oraz częściowo rozpuszczone w wodzie zanieczyszczenia, które ze względu na swoje małe rozmiary są niemożliwe do odfiltrowania na filtrach piaskowych.

Rozpuszczający się w wodzie koagulant powoduje powstawanie przed filtrem kłaczków, które pochłaniają najdrobniejsze zanieczyszczenia powodujące zmętnienie lub zabarwienie wody. Kłaczkki z zanieczyszczeniami osiadają na filtrze, a następnie są usuwane w trakcie płukania wstecznego filtra. Dzięki temu woda w basenie staje się krystalicznie i higienicznie czysta.

Efekt koagulacji jest szczególnie widoczny przy używaniu mniej skutecznego od chloru dezynfektanta jakim jest aktywny tlen.

Superklar jest gotowym do użycia skoncentrowanym koagulantem w płynie.

Warunkiem skutecznej dezynfekcji i uzyskania dobrej jakości wody jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,4 za pomocą produktów Bayrol **pH-Minus** lub **pH-Plus**.

Wielkość opakowania: 0,5L

Opakowanie zbiorcze 12szt. x 0,5L

SPOSÓB UŻYCIA

Dozowanie cotygodniowe - raz w tygodniu dozować 10 ml preparatu na 10 m³ wody w obiegu. Nerozcieńczony **Superklar** wlewać powoli do basenu lub wanny SPA przy włączonej pompie obiegowej. Po dozowaniu filtrowanie wody powinno być kontynuowane przez co najmniej 8 godzin. **Przy mętnej wodzie** - jeśli po 36 godzinach woda nadal pozostaje mętna dozowanie należy powtórzyć. W razie utrzymującego się zmętnienia wody należy przeprowadzić chlorowanie szokowe za pomocą preparatów **Chloriklar** lub **Chlorifix**.

Preparatu **Superklar** nie należy rozcieńczać wodą.

ZAGROŻENIA (H,P)

H225 – Wysoce łatwopalna ciecz.

H319 – Działa drażniąco na oczy.

H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemniki lub etykietę.

P102 – chronić przed dziećmi.

P262 – Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież

DYSTRYBUTOR

FUNAM sp. z o.o.

adres: ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław

tel. 600 753 709, 531 937 911, 602 368 795, 604 129 293

e-mail: baseny@funam.pl ,

strona www: www.maytronics.pl