

Calcinex

Stabilizacja twardości wody

Preparat do zapobiegania wytrącania się osadów wapnia w wodzie



Calcinex zapobiega wytrącaniu i odkładaniu się związków powodujących twardość wody, a zwłaszcza związków wapnia. Przez jego stosowanie można zapobiec zmętnieniu wody i osadzaniu się związków wapnia w basenach, filtrach i wymiennikach ciepła.

Ponadto **Calcinex** dodany odpowiednio wcześniej do basenu wiąże jony metali zawarte w wodzie i tym samym zapobiega zabarwieniom wody. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy do napełniania i uzupełniania wody w basenie używana jest nieuzdatniona woda studzienna.

Calcinex posiada obojętny odczyn pH i jest odporny na działanie chloru. Nie zawiera fosforanów, a tym samym nie stanowi pożywki dla wodorostów. Ma postać bezwonno jasnożółtego płynu gotowego do bezpośredniego użycia i zawiera kwas poliwęglowy.

Stosowanie preparatu **Calcinex** jest szczególnie zalecane na basenach posiadających żaluzje, gdyż zapobiega osadzaniu się wapnia na trudnych do czyszczenia lamelkach.

Wielkość opakowania 1L / 10L

Opakowanie zbiorcze 12szt. x 1L

SPOSÓB UŻYCIA

Calcinex należy dozować zaraz po napełnieniu basenu.

Dozowanie zależy od twardości wody i wynosi 15 – 30 ml na 1 m³ wody w basenie:

0 – 150 dH (stopień niemiecki) - 15 ml/m³

15 – 200 dH - 20 ml/m³

20 – 250 dH - 25 ml/m³

> 250 dH - 30 ml/m³

Przy temperaturach wody powyżej 28°C zaleca się zwiększenie dozowanych ilości od 30% do 50%. Kolejne dozowania zależą od ilości dodawanej świeżej wody.

ZAGROŻENIA (H,P)

H290 – Może powodować korozję metali.

H319 – Działa drażniąco na oczy.

P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemniki lub etykiety.

P102 – Chronić przed dziećmi.

P280 – Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu.

P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P337+P313 – W przypadku utrzymania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną.